

Bedienungsanleitung BELLE Tischleuchte

Touchdimmer (bei 120 V nicht verfügbar):

- Durch kurzes Berühren der Bodenplatte wird die Leuchte ein und aus geschaltet.
- Durch längeres Berühren kann die Helligkeit eingestellt werden.
- Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

Manual BELLE Table lamp

Touchdimming (not available for 120 V):

- Shortly touch the base plate (metal part) to switch the lamp on and off.
- The light adjusting is effected by touching the base plate (metal part) longer.
- The adjusted brightness will remain at the same level when the lamp will be switched off (Memory effect).

ALLGEMEINE HINWEISE

Tischleuchte 230/120 V / 12 V
Leuchtmittel: max. 35 W Ministar mit
Axialreflector, G 6,35.

Achtung:

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten
und spannungsfreien Zustand erfolgen.
Es darf ausschließlich das oben genannte
Leuchtmittel verwendet werden.
Zum Putzen der Aluminiumteile sollte ein
weiches Baumwolltuch verwendet
werden, auf keinen Fall ein Microfasertuch.

GENERAL NOTES

Table lamp 230/120 V / 12 V
Luminants: max. 35 W Ministar with axial
reflector, socket G 6,35.


Attention:

In order to change the luminant make sure
that the lamp is cold and the
voltage is switched off. Use only the above
specified light bulb (no other bulb) for this
lamp. In order to clean the aluminium parts,
a smooth cotton cloth should be used. Do
never use a micro fibre cloth.

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Juli 2006



BELLE
Tischleuchte /
Table lamp