



Montageanleitung NOBU

Montage

Das Leuchtmittel einsetzen

Dimmer

Durch kurzes Drücken des Tasters (1) wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet.
Durch längeres Drücken kann die Helligkeit eingestellt werden.
Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

Assembling Instruction NOBU

Assembling

Insert the bulb

Dimmer

The lamp can be switched on- and off by shortly pressing the pushbutton (1).
The brightness (dimming up- and down) can be adjusted by pressing longer.
When the lamp is switched off, the adjusted brightness will keep the position once the lamp is switched on again (Memory-Effect).

Montagevoorschrift NOBU

Montage

De gloeilamp inzetten.

Dimmen

Door kort op het knopje (1) te duwen wordt de lamp in of uitgeschakeld. Door langer de vinger op dat vlakje te houden kan de helderheid gevarieerd worden. De dimmer heeft een geheugen, zodat na uit- en aanzetten de laatst ingestelde helderheid wordt verkregen.

Allgemeine Hinweise

Leseleuchte 230V
Leuchtmittel:
Concentra, R80
max. 75W / E27 oder
LED E 27, 10,5 W, 2700 k, 633 lm

Achtung:

Der Leuchtmittelwechsel muss im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen (Netzstecker ziehen).

General Notes

Reading lamp: 230V /120V
Luminants:
Concentra, R80
max. 75W / E27 or
LED E 27, 10,5 W, 2700 k, 633 lm

Attention:

In order to change the luminant make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off (pull off the plug).

Algemene gegevens

Verstelbare Vloerlamp 230 volt
Lichtbron:
Concentra, R80
max. 75W / E27 /
LED E 27, 10,5 W, 2700 k, 633 lm

Let op:

Bij het verwisselen van de gloeilamp aub de stekker uitnemen en wachten tot de lamp is afgekoeld.

ANTA.



NOBU
Leseleuchte
Reading lamp
Vloerlamp



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: November 2018