



Austausch: SALOMO Trafo und Poti

1. Die 2 Schrauben der Schalteinheit lösen mit dem Inbus SW 2,5 mm (oder Schlitzschraube)
2. Griffhülse abziehen (evtl. mit Schraubenzieher hinterhaken)
3. Griff lösen mit Inbus SW 1,5 mm
4. Poti oder Dimmer Sicherungsschraube lösen mit dem Inbus SW 1,5 mm
5. Trafo lösen mit dem Inbus SW 2,0 mm

Austausch: SALOMO Hochvolt Dimmer

Schritt 1 - 4
Einbau jeweils in umgekehrter Reihenfolge

Zubehör:

Skizze
Inbusschlüssel

Replacing Instruction: SALOMO Transformer and Potentiometer

1. Loosen the 2 screws of the switch-unit with the Allen-type-wrench size 2,5 mm (or slotted screw)
2. Pull off grip-bushing (possibly with the help of a screw driver)
3. Loosen the grip with Allen-type-wrench size 1,5 mm
4. Loosen the grub screw of the Potentiometer or Dimmer with Allen-type-wrench size 1,5 mm
5. Loosen the transformer with Allen-type-wrench size 2,0 mm

Replacing Instruction: SALOMO High-Voltage Dimmer

steps 1 to 4
assembling vice versa accordingly

Accessories:
sketch
Allen-type-wrench

Vervanging van trafo en poti van de SALOMO

1. de 2 schroeven van de schakeleenheid losdraaien met de imbusleutel SW 2,5 mm
2. hanggreep afnemen (eventueel met behulp van een schroevendraaier)
3. greep losschroeven met imbus SW 2,5 mm
4. poti of dimmerzekeringsschroef losdraaien met imbusleutel SW 1,5 mm
5. trafo losdraaien met imbusleutel SW 2,0 mm

Vervanging: SALOMO High-Voltage Dimmer

voor de vervanging van de high-voltage dimmer geldt: stap 1 - 4
montage nieuwe onderdelen in omgekeerde volgorde

bijlagen:

benodigde imbusleutels
schetsen