

## Montageanleitung NOBU

### Montage

Das Leuchtmittel einsetzen

### Dimmer

Durch kurzes Drücken des Tasters (1) wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet.  
Durch längeres Drücken kann die Helligkeit eingestellt werden.  
Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

## Assembling Instruction NOBU

### Assembling

Insert the bulb

### Dimmer

The lamp can be switched on- and off by shortly pressing the pushbutton (1).  
The brightness (dimming up- and down) can be adjusted by pressing longer.  
When the lamp is switched off, the adjusted brightness will keep the position once the lamp is switched on again (Memory-Effect).

## Montagevoorschrift NOBU

### Montage

De gloeilamp inzetten.

### Dimmen

Door kort op het knopje (1) te duwen wordt de lamp in of uitgeschakeld. Door langer de vinger op dat vlakje te houden kan de helderheid gevarieerd worden. De dimmer heeft een geheugen, zodat na uit- en aanzetten de laatst ingestelde helderheid wordt verkregen.

## Allgemeine Hinweise

Leseleuchte 230V  
Leuchtmittlempfung:  
Concentra, R80 max. 75W / E27  
LED, 14 W, 2700K, 650 lm

Achtung:  
Der Leuchtmittelwechsel muss im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen (Netzstecker ziehen).

## General Notes

Reading lamp: 230V /120V  
Luminants:  
Concentra, R80 max. 75W / E27  
LED, 14 W, 2700K, 650 lm


Attention:  
In order to change the luminant make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off (pull off the plug).

## Algemene gegevens

Verstelbare Vloerlamp 230 volt  
Lichtbron:  
Concentra, R80  
max. 75W / E27

Let op:  
Bij het verwisselen van de gloeilamp aub de stekker uitnemen en wachten tot de lamp is afgekoeld.

ANTA.



**NOBU**  
Leseleuchte  
Reading lamp  
Vloerlamp



**ANTA** Leuchten GmbH  
www.anta.de  
D- 22869 Schenefeld  
Stand: November 2011